

Klebeanker V2A

F Ancre V2A **I** Ancora V2A


BE-FIX



D V2A Klebeanker mit 65mm DW15 Innengewinde

F Ancrage adhésif V2A avec filetage intérieur DW15 de 65 mm


I Ancorante adesivo V2A con filetto interno DW15 da 65 mm



D Bohrloch **F** Trou **I** Foro :: $\varnothing$ 25mm

D Bohrtiefe **F** Profondeur **I** Profondità :: 120mm


D Bohren mit Tiefenanschlag **F** Perçage avec butée de profondeur
I Foratura con arresto di profondità



D Reinigen des Bohrloches.

F Nettoyer le trou de forage.


I Pulire il Foro.



D Erst injizieren wenn einheitliche Masse austritt. Am Bohrlochgrund beginnend die Injektionsmasse luftblasenfrei einfüllen.

F Commencer l'injection uniquement lorsqu'un mélange homogène s'écoule. Remplir le matériau d'injection sans bulles d'air, en partant du fond du trou de perçage.

I Iniziare l'iniezione solo quando fuoriesce una massa omogenea. Riempire la massa d'iniezione senza bolle d'aria a partire dal fondo del foro.



D Hülse mit Drehbewegung einsetzen. Optische Kontrolle der Füllmasse. Während der Aushärtungszeit die Hülse nicht bewegen.

F Insérer la douille en effectuant un mouvement de rotation. Contrôle visuel du matériau de remplissage. Ne pas déplacer la douille pendant le temps de durcissement.

I Inserire il manicotto con movimento rotatorio. Controllo visivo del materiale di riempimento. Non muovere il manicotto durante il tempo di indurimento.

www.befix.ch